


WILD T3 mit Spezialausrüstung zum genauen Messen von Deformationen an Staumauern. (Lesen Sie die interessante Druckschrift Th 133.)



Kreisableseoptik und Strahlengang im T3